

-> Laden Sie die Firmware-Datei für Ihr ROXX-Gerät von der Support-Seite herunter:

<https://roxlight.com/de/support/>

-> Kopieren Sie die Datei auf einen USB-Stick in das Hauptverzeichnis und nicht in einen Ordner. Der Stick darf nicht größer als 8 GB Speicherkapazität sein und sollte „fat32“ formatiert sein.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie man vorgehen kann:

## A: Das Gerät ist ausgeschaltet.

- > Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss des ROXX Fixture an.
- > Schalten Sie das Gerät ein.
- > Nun wird der Inhalt des USB-Sticks angezeigt. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab zur richtigen Firmware-Datei und drücken Sie „Enter“.
- > Schalten Sie mit den Pfeiltasten von „off“ auf „on“ und bestätigen Sie erneut mit „Enter“.
- > Das Update wird gestartet.

## B: Das Gerät ist bereits eingeschaltet.

- > Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss des ROXX Fixture an.
- > Drücken Sie „Enter“, um das Hauptmenü aufzurufen. Navigieren Sie nun zu „Einstellungen -> USB-Update“.
- > Wählen Sie „Ja“ und drücken Sie erneut „Enter“.
- > Nun wird der Inhalt des USB-Sticks angezeigt. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab zur richtigen Firmware-Datei und drücken Sie „Enter“.
- > Mit den Pfeiltasten von „off“ auf „on“ umschalten und -> Das Update startet.

Nach dem Update, unabhängig davon, wie es gestartet wurde, fragt das Gerät, ob Sie einen Werksreset durchführen möchten. Nach 10 Sekunden ohne Auswahl von „Ja“ oder „Nein“ wird das Gerät automatisch gestartet, ohne einen Reset durchzuführen.

Um sicher zu gehen, dass alle Software-Änderungen korrekt umgesetzt werden, wird empfohlen, einen Reset durchzuführen.

Tipp: Es ist möglich, mehrere in Reihe geschaltete Geräte gleichzeitig zu aktualisieren, aber wir empfehlen, das Update nur auf bis zu 8 Geräten gleichzeitig durchzuführen.