

ROXX Update Anweisungen

1. Verbinden Sie die Update Box und das ROXX-Gerät mit einem Standard-DMX-Kabel. Es ist möglich, mehrere, in Reihe geschaltete Geräte gleichzeitig zu aktualisieren, aber wir empfehlen, das Update nur auf bis zu 8 Geräten gleichzeitig durchzuführen.

2. Schalten Sie das ROXX-Gerät und die Update Box ein, indem Sie die "Power"-Taste drücken.

3. Navigieren Sie auf der Update Box mit den vier Richtungstasten um "OK" herum zu "Datei". Drücken Sie dann "OK".



4. Navigieren Sie nun zu den Daten, die Sie hochladen möchten, und drücken Sie "ok":

COB RGBW = E.SHOW FullColor COB W T = E.SHOW Tungsten COB W D = E.SHOW Daylight COB RGBALC = E.SHOW Tunable White +



5. Navigieren Sie zu "Dateien hochladen" und drücken Sie "OK".



6. Der Upload beginnt.

Das ROXX-Gerät signalisiert den korrekten Datenfluss durch grünes Licht. Sie können den Fortschritt auf beiden Displays verfolgen.

Nach Abschluss des Updates startet das ROXX-Gerät neu und zeigt die neue Firmware-Version im Startbildschirm und im Info-Menü an.

